


## **Instrukcje montażu węża doprowadzającego wodę**

Przed użyciem nowego klimatyzatora należy napełnić go wodą. Aby maksymalnie ułatwić napełnianie, w dostarczonej torbie znajdują się 3 różne złącza węża. W niniejszej instrukcji szczegółowo opisano sposób podłączania węża do kranu. Pierwszym krokiem jest zawsze podłączenie dostarczonego węża wodnego do klimatyzatora.



Po podłączeniu węża wodnego do klimatyzatora istnieje 5 sposobów podłączenia węża wodnego do kranu. Należy upewnić się, że połączenie jest szczelne. 3 różne złącza węża są przeznaczone do różnych kranów.

### **1. Połączenie z przyłączem do pralki**

1.1 Należy użyć złącza węża pokazanego na rysunku, które zostało dostarczone wraz z klimatyzatorem:



1.2 Podłącz złącze węża do węża wodnego klimatyzatora, jak pokazano na ilustracji:



1.3 Następnie przykręć złącze węża do przyłącza pralki:



1.4 Teraz można rozpocząć napełnianie klimatyzatora wodą. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **2. Połączenie z węzem ogrodowym**

2.1 Należy użyć złącza węża pokazanego na rysunku, które zostało dostarczone wraz z klimatyzatorem:



2.2 Podłącz złącze węża do węża wodnego klimatyzatora, jak pokazano na ilustracji:



2.3 Następnie podłącz złącze węża do węża ogrodowego, jak pokazano na ilustracji:



2.4 Teraz można rozpocząć napełnianie klimatyzatora wodą. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **3. Dalsze informacje na temat złączy węży**

Jeśli wszystkie złącza węży nie działają, istnieje również złącze węży 3, które można przeciągnąć przez dowolny kran, a następnie zamocować na miejscu.

Należy użyć złącza węży pokazanego na rysunku, które zostało dostarczone wraz z klimatyzatorem:



3.1 Podłącz złącze węży do węży wodnego klimatyzatora, jak pokazano na ilustracji:



3.2 Przeciągnij wewnętrzną część złącza węża nad wybranym kranem:




3.3 Następnie przeciągnąć wąż wodny z zewnętrznym złączem węża przez wewnętrzne złącze węża i dobrze dokręcić zacisk węża:



3.4 Teraz można rozpocząć napełnianie klimatyzatora wodą. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Złącze można również rozłożyć na trzy części w celu użycia, a następnie podłączyć za pomocą dwóch metod:



Metoda 1: Zdejmij adapter z kranu. Wkręć część A.



Metoda 2: Zdejmij adapter z kranu. Przymocuj część A do części B, skręcając je ze sobą. Przykręć je do kranu.

